SAMSUNG

INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUEL D'INSTALLATION
MANUALE D'INSTALLZIONE
MANUAL DE INSTALAÇÃO
INSTALLATIONS-HANDBUCH
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

7-day Scheduler
MWR-BS00

System Air Conditioner
Aire acondicionado sistemático
Climatiseur numérique multifonctionnel
Sistema Aria Condizionata
Sistema Ar Condicionado
Klimaanlage System
Σύστημα Κλιματισμού
Системный Воздушный Кондиционер



ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼⓇⒶ DB98-20338A(2)

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
RUSSIAN

Précautions de sécurité

Le manuel d'installation contient des instructions sur l'installation du Programmateur 7 jours. Pour l'installation des accessoires facultatifs, consultez le manuel approprié.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Veuillez lire attentivement le présent manuel d'installation avant de procéder à l'installation du Programmateur 7 jours et en fin d'installation, vérifiez s'il est correctement installé.
- N'essayez pas d'installer vous-même le Programmateur 7 jours.
- Pour toutes réparations, contactez un personnel de maintenance autorisé.
- En cas de nécessité de déplacer le Programmateur 7 jours, contactez un personnel de maintenance autorisé pour la déconnexion et la réinstallation de l'appareil.
- Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du Programmateur 7 jours.
- Le Programmateur 7 jours doit être alimenté sous tension nominale.
- Le Programmateur 7 jours doit être installé par un spécialiste, conformément aux normes nationales en matière d'électricité.
- En ce qui concerne l'élimination du Programmateur 7 jours, contactez un centre d'installation autorisé.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas de gaz inflammables à proximité du Programmateur 7 jours.
- N'installez pas le Programmateur 7 jours dans des endroits où il pourrait entrer en contact avec les gaz combustibles, l'huile pour machine, le gaz sulfurique, etc.
- Evitez les endroits où les solutions acides/basiques ou les aérosols spécifiques sont utilisés.
- Installez le Programmateur 7 jours dans un endroit qui n'est pas exposé au rayonnement solaire direct et où la température varie entre 0°C et 39°C.
- N'introduisez pas de liquide dans le Programmateur 7 jours.
- N'appuyez pas sur les câbles car ils risquent d'être endommagés, provoquant un incendie.
- N'appuyez pas sur les boutons avec un objet pointu.
- Ne branchez par le câble d'alimentation sur le terminal de contrôle.
- Assurez-vous que le Programmateur 7 jours ne dérange pas les autres dispositifs électriques lors de son installation dans un hôpital ou dans un lieu spécifique.

Sommaire

- ***PROGRAMMATEUR 7 JOURS & SES ACCESSOIRES*** 4
- ***CONNEXION A LA TELECOMMANDE CABLEE*** 5
- ***CONNEXION AU CONTROLEUR CENTRALISE*** 6
- ***REGLAGE DES BOUTONS DE FONCTION DU PCB DU PROGRAMMATEUR*** 7

Programmateur 7 jours & ses accessoires

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec le Programmateur 7 jours.

➢ Le nombre de chaque accessoire est indiqué entre parenthèses.

Attaches câble (2)	Serre-joints (2)	Vis à tête taraudée M4x16 (4)	Manuel de l'utilisateur (1)	Manuel d'installation (1)

ATTENTION

- ***Le programmateur 7 jours doit être installé par un spécialiste.***
- ***Vérifiez que l'alimentation principale est coupée avant de procéder à l'installation du programmateur 7 jours.***
- ***Tous les câbles doivent être installés conformément aux normes nationales relatives au câblage et assurez-vous que les câbles sont installés à l'intérieur du mur afin d'éviter tout contact avec l'utilisateur.***

Connexion a la telecommande cablee

1 Ouvrez la télécommande câblée en utilisant la rainure située sur sa partie supérieure.

2 Ouvrez le Programmateur 7 jours en utilisant la rainure située sur sa partie supérieure.

3 Fixez le panneau arrière du Programmateur 7 jours sur le mur avec 2 vis.

4 Reliez les bornes F3, F4 du Programmateur 7 jours et les bornes F3, F4 de la télécommande câblée.

5 Reliez les bornes V1, V2 du Programmateur 7 jours et les bornes V1, V2 de la télécommande câblée.

6 Remontez le Programmateur 7 jours et la télécommande câblée.

ATTENTION

- ***Le câble de communication et le câble d'alimentation doivent être installés séparément lors de l'installation du Programmateur 7 jours et de la télécommande câblée. (Connecter le cordon d'alimentation au terminal de communication entraînera un endommagement sérieux du Programmateur 7 jours)***







Connexion au controleur centralise



1 Ouvrez le Programmateur 7 jours en utilisant la rainure située sur sa partie supérieure.

2 Fixez le panneau arrière du Programmateur 7 jours sur le mur avec 2 vis.



3 Reliez les bornes F3, F4 du Programmateur 7 jours et les bornes C1, C2 du contrôleur centralisé.

4 Connectez les bornes V1, V2 du Programmateur 7 jours en utilisant un adaptateur 12V distinct.



5 Remontez le Programmateur 7 jours.

ATTENTION

◆ ***Le Programmateur 7 jours peut être utilisé uniquement avec le contrôleur centralisé MCM-A201. Le Programmateur 7 jours ne fonctionnera pas avec le contrôleur centralisé MCM-A200.***

Reglage des boutons de fonction du PCB du programmateur

◆ Assignez les interrupteurs DIP du Programmateur 7 jours selon l'environnement de l'utilisateur.

N° de l'interrupteur DIP	Position OFF	Position ON
SW1		
SW2	La télécommande câblée est activée	Le bouton [On/Off] de la télécommande câblée est désactivé
SW3		
SW4		

SW1 SW2 SW3 SW4



DS01

Réglage par défaut de l'interrupteur

ATTENTION

◆ ***Si le bouton SW2 est réglé sur ON, seul le bouton On/Off de la télécommande câblée est désactivé.***

SAMSUNG
ELECTRONICS